

دفترچه راهنمای ردیاب



ماهان ۶

(پاوربانکی)

پویش فناوران ماهان

۲	مشخصات محصول
۳	محتویات جعبه
۴	نمای کلی
۵	ثبت نام از طریق سامانه ردیابی
۶	ثبت نام از طریق نرم افزار اندروید
۷	نکات ثبت نام
۸	کدهای دستوری پیامگی

نام محصول : ماهان ۶ (M6)

مدت گارانتی : یکسال پس از نصب و راه اندازی

این ردیاب از زمان فروش و ثبت نام دارای سه ماه پشتیبانی سرور و نرم افزار رایگان و همچنین یکسال گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش می باشند.

۱. کالا های معیوب تنها پس از تست و تایید عیب و ایراد توسط کارشناسان این شرکت تعمیر یا تعویض خواهد شد.

۲. مشاهده هرگونه آثار ضربه فیزیکی، شکستگی، خراشیدگی و تاب برداشتن، آتش سوزی، مخدوش بودن برچسب گارانتی، تعمیرات و دستکاری توسط افراد غیر مجاز، کالا را از شمول گارانتی خارج می نماید.

٣

محتويات جعبه M6



کابل شارژ

M6

نمای کلی

۴



چراغ قوه



۳ درگاه شارژ USB



شما می توانید از طریق سامانه ، اقدام به ثبت نام دستگاه خود نمایید. جهت این کار کافیست به آدرس (Radyab.Mahanfan.ir) مراجعه کرده و در قسمت ثبت نام،اطلاعات درخواستی خود را وارد نمایید(شماره سریال بر روی دستگاه درج شده است و شناسه ثبت نام، ۷ رقم اول شماره سریال می باشد) و در پایان کار بر روی گزینه ثبت نام کلیک نمایید. پس از آن با کلیک بر روی دکمه ورود ، نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نموده و از امکانات سامانه استفاده نمایید.(راهنمای استفاده از سامانه نرم افزاری در سایت موجود است)

۶

M6

ثبت نام از طریق نرم افزار

Android,IOS آدرس دانلود : www.Radyab.Mahanfan.ir

ماهان

Spartan

ورود

ثبت نام



شماره مرنیال *

نشانی ثبت نام *

نام کاربری *

کلمه عبور *

نکار کلمه عبور *

نام *

نام خانوارگی *

مرحله بعد

انصراف



برای تبلوئه ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹ *

برای تبلوئه ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹ *

شماره مرنیجست *

نام خودرو *

نام راننده *

ایمیل *

مرحله قبل

ثبت نام

۱. امکان درج نام کاربری به زبان فارسی وجود ندارد.
۲. در صورتی که قصد ردیابی بیش از یک ردیاب را داشته باشید و دستگاه اول را قبل از طریق نرم افزار یا سامانه ردیابی ثبت نام نموده اید و می خواهید دستگاه دیگری را به نام کاربری خود اضافه کنید ، باید بعد از ورود به منوی مدیریت ، زیر منوی مدیریت خودرو مراجعه نموده و بر روی دکمه ثبت خودروی جدید کلیک و اطلاعات خودروی جدید را وارد نمایید.
۳. لطفاً آدرس ایمیل فعل خود را در بخش مربوطه وارد نمایید تا در صورتی که رمز عبور خود را فراموش کردید، رمز جدید از طریق ایمیل برای شما ارسال گردد.
۴. در وارد کردن شماره سرپرست دقت نمایید زیرا جهت استفاده از نرم افزار، سامانه تنها به این شماره پاسخ می دهد.

ردیف	قالب پیامک	توضیحات و مثال
۱	Trackerok (Default)	با ارسال این دستور و به ازای تماس، دستگاه تماس ورودی را قطع نموده و مختصات را ارسال می نماید. این حالت پیش فرض دستگاه است.
۲	ListenOk	با ارسال این دستور ، شنود فعال می گردد و به ازای تماس ، امکان شنود صدای محیط فراهم می گردد.
۳	Sleep (Default)	با ارسال این دستور، دستگاه به حالت Sleep رفته و فقط با پیامک یا تماس از آن حالت خارج می شود.

ردیف	قالب پیامک	توضیحات و مثال
۴	ShockSleep	با ارسال این دستور، دستگاه به حالت آماده خواهد رفت و به محض تحریک سنسور حرکت بر اساس زاویه - مسافت - زمان تعیین شده ، به سرور نقطه ارسال می نماید.
۵	Address Or GetPoint	با ارسال یکی از این دو دستور، ردیاب در پاسخ لینک آدرس موردنظر را ارسال می کند.
۶	RegisterMe Or Modir	با ارسال یکی از این دو دستور ، شماره فرستنده ، مدیر دستگاه می گردد و بعد از آن ، دستگاه صرفاً به تماس و پیامک های مدیر دستگاه پاسخ می دهد. این شماره به عنوان شماره SOS نیز تعریف می شود و پیامک مربوط به SOS برای مدیر ارسال می شود.

ردیف	قالب پیامک	توضیحات و مثال
۷	AddUser	با ارسال این پیامک، یک کاربر جدید به ردیاب اضافه می‌گردد. این دستور کمک می‌کند
علاوه بر مدیر، شماره‌های دیگری نیز بتوانند موقعیت دستگاه را دریافت نمایند. مثال و فرمت پیامک : Adduser : +989331914462		
۸	User Or GetUser	با ارسال یکی از این دو دستور، شماره مدیر دستگاه و شماره کاربر های حال حاضر پیامک می‌گردد.
۹	ResetModir	با ارسال این دستور، مدیر جاری دستگاه و کاربران دستگاه حذف می‌گردند (ارسال این
		دستور فقط توسط مدیر جاری ردیاب امکان پذیر می‌باشد).

ردیف	قالب پیامک	توضیحات و مثال
۱۰	SOS	<p>می توان شماره ای را برای ارسال پیامک هنگام تحریک دکمه SOS مشخص نمود. بعد از فشردن کلید SOS، پیامک فقط به این شماره ارسال می شود. در زمان تعریف مدیر، این پیامک به صورت خودکار برای مدیر ارسال می گردد که با این دستور می توان شماره مدیر را تغییر داد. مثال و فرمت پیامک : SOS : +989331914462 :</p> <p>با ارسال این دستور در زمان حرکت ردیاب، در صورت تغییر جهت حرکت به میزان زاویه تعریف شده، ردیاب موقعیت جدید برای سرور ارسال می کند.</p> <p>مثال و فرمت پیامک (مقدار بر اساس درجه است) : Angle : 35 (فقط در حالت ShockSleep)</p> <p>پیش فرض تعریف شده اولیه مقدار ۲۰ است.</p> <p>برای غیرفعال کردن زاویه باید مقدار زاویه را روی صفر تنظیم نمود.</p>
۱۱	Angle	

ردیف	قالب پیامک	توضیحات و مثال
۱۲	OffTime	<p>در صورت ارسال این دستور ، ردیاب می تواند در زمان توقف کامل و عدم حرکت نیز بر اساس میزان ثانیه تعریف شده (مثلا هر ۳۶۰۰ ثانیه که یک ساعت یکبار می شود) ارسال اطلاعات داشته باشد. حداکثر ثانیه که می توان برای این دستور قرارداد مقدار ۶۵۰۰۰ است و در صورت ارسال عددی بزرگتر از این عدد ممکن است ردیاب به درستی کار نکند.</p> <p>برای مثال با تنظیم این دستور روی ۷۲۰۰ ثانیه : 7200 OffTime اگر دستگاه در حالت Sleep باشد، هر یک ساعت یکبار یک موقعیت از دستگاه بر روی سرور ثبت می شود. اگر در حالت ShockSleep باشد و دستگاه در حالت توقف کامل باشد ، بعد از گذشت یک ساعت از زمان توقف ، یک موقعیت ارسال می شود.</p> <p>پیش فرض این قابلیت غیرفعال است. برای غیر فعال کردن این قابلیت باید میزان ثانیه را صفر وارد نمود.</p>

ردیف	قالب پیامک	توضیحات و مثال
۱۳	OnTime	<p>در صورت ارسال این دستور، ردیاب می‌تواند در زمان حرکت در بازه هایی که در این پیامک بر اساس ثانیه مشخص می‌شود ، ارسال اطلاعات نماید. برای مثال اگر خواسته شود که هر ۲ دقیقه یک بار در زمان حرکت ، ارسال اطلاعات انجام شود باید دستور را به صورت زیر به کار برد. مثال و فرمت پیامک : 120 : OnTime</p> <p>حداکثر ثانیه که می‌توان برای این دستور قرار داد مقدار ۶۵۰۰۰ است و در صورت ارسال عددی بزرگتر از این عدد ممکن است ردیاب به درستی کار نکند.</p> <p>(ShockSleep)</p> <p>پیش فرض تعریف شده اولیه مقدار ۶۰ ثانیه معادل یک دقیقه است.</p> <p>برای غیر فعال کردن این قابلیت کافی است پیامکی با مقدار صفر برای دستگاه ارسال نمود.</p>

ردیف	قالب پیامک	توضیحات و مثال
<p>در صورت ارسال این دستور، ردیاب می‌تواند در زمان حرکت در بازه‌هایی که در این پیامک بر اساس متر مشخص می‌شود ارسال اطلاعات نماید. برای مثال اگر خواسته شود که هر ۲۰۰ متر یک بار در زمان حرکت، ارسال اطلاعات انجام شود باید دستور را به صورت زیر به کار برد. مثال و فرمت پیامک : 200 : Distance</p> <p style="color: red;">(ShockSleep فقط در حالت</p> <p>پیش فرض تعریف شده اولیه مقدار ۲۰۰۰ متر است.</p> <p>برای غیر فعال کردن این قابلیت کافی است پیامکی با مقدار صفر برای دستگاه ارسال نمود.</p>	<p>Distance</p>	<p>۱۴</p>

ردیف	قالب پیامک	توضیحات و مثال
۱۵	CpuReset	ارسال این دستور، ردیاب را خاموش و مجدداً روشن می‌کند.
۱۶	Nasb Or Check	با ارسال یکی از این دو دستور، ردیاب در پاسخ، وضعیت سیستم را گزارش می‌دهد.
۱۷	APN	<p>برای گرفتن وضعیت APN می‌توانید این دستور را برای دستگاه ارسال نموده و در پاسخ APN تنظیم شده را به صورت پیامک دریافت نمایید. همچنین برای تنظیم و تغییر APN می‌توان این دستور را با این پارامترها ارسال نمود.</p> <p>APN : APNName,user,pass</p> <p>با قرار دادن این پارامترها می‌توان APN جدیدی روی دستگاه تنظیم نمود.</p>

ردیف	قالب پیامک	توضیحات و مثال
۱۸	Ucharge	<p>اپراتورهای مختلف با کدهای مختلف USSD میزان شارژ را اعلام می کنند، با این دستور می توان کد مربوطه را در دستگاه سنت نمود :</p> <p>Ucharge:UssdCode,str1,str2</p> <p>مثال : Ucharge *141*1#,rial,irr</p> <p>در این مثال کد دریافت شارژ برای ایرانسل تنظیم شده که معادل #141*1# است.</p> <p>در صورت وجود عبارت rial و irr ، در پاسخ اپراتور اولین عددی که قبل از عبارت rial آمده باشد را به عنوان میزان شارژ در نظر گرفته و در وب سایت درج می کند. اگر عبارت rial وجود نداشت عبارت irr را جستجو کرده و اولین عدد قبل از آن را به عنوان میزان شارژ در وب سایت درج می کند.</p>

ردیف	قالب پیامک	توضیحات و مثال
۱۹	Charge	<p>در صورت استفاده از سیم کارت دائمی و یا عدم نیاز به دریافت میزان اعتبار سیم کارت ، می توان این قابلیت را غیر فعال نمود. با غیر فعال کردن این قابلیت میزان مصرف باطری دستگاه نیز کمتر می شود.</p> <p>غیر فعال کردن دریافت شارژ : Charge:0 فعال کردن دریافت شارژ: Charge:1</p> <p>همچنین برای بررسی وضعیت فعال یا غیرفعال بودن، می توان عبارت Charge را بدون هیچگونه پارامتری برای دستگاه پیامک کنید. این قابلیت به صورت پیش فرض غیر فعال است و برای دریافت شارژ به صورت اتوماتیک باید عبارت Charge:1 را ارسال نمود.</p>

ردیف	قالب پیامک	توضیحات و مثال
۲۰	Sms2Gprs	<p>در صورتی که لازم باشد بعد از هر بار دریافت نقطه به صورت پیامکی، دستگاه یک نقطه نیز در سرور ثبت کند، از این دستور استفاده می شود.</p> <p>فعال کردن ارسال نقطه به سرور همزمان با ارسال پیامک : Sms2Gprs : 1</p> <p>غیر فعال کردن ارسال نقطه به سرور همزمان با ارسال پیامک : Sms2Gprs : 0</p> <p>همچنین برای بررسی وضعیت فعال یا غیر فعال بودن می توان عبارت Sms2Gprs را بدون هیچگونه پارامتری برای دستگاه پیامک نمود. (این قابلیت به صورت پیش فرض غیر فعال است).</p>

ردیف	قالب پیامک	توضیحات و مثال
۲۱	RunUssd	از این دستور برای اجرای یک کد Ussd توسط دستگاه استفاده می شود ، در این صورت دستگاه در پیامکی پاسخ اپراتور را ارسال می کند. با این دستور ، شارژ سیم کارت ایرانسل مشخص می شود. RunUssd : *141*1#
۲۲	Mahdode	با ارسال این دستور، در صورتی که ردياب از مقدار فاصله تعیین شده خارج گردد، سیستم گزارش می دهد. اين مقدار، عددی بين ۵۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ (متر) می باشد. مثال : 500

M6

محصولات دیگر



ردیاب خودرویی (M7)



ردیاب خودرویی (M2)



ردیاب خودرویی (M1)



ردیاب شخصی (M3)



ردیاب آهنربایی کوچک (M4)



ردیاب آهنربایی بزرگ (M5)

www.Mahanfan.ir

Radyab.Mahanfan.ir

Info@Mahanfan.ir